

Котлы напольные газовые серии EXA

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hgc@nt-rt.ru || сайт: <https://lamborghini.nt-rt.ru/>

Котлы серии EXA




ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Котлы серии **EXA** являются высокоэффективными устройствами, предназначенными для бытового и промышленного теплоснабжения, которые могут работать с горелками на жидком или газообразном топливе. Корпус котла изготовлен из чугунных секций и собран с помощью стальных двойных конусов и анкерных болтов. Его профиль выполнен с оптимальным распределением ребер, что обеспечивает высокую эффективность тепловой отдачи и, как следствие, существенную экономию топлива.

Элегантная панель управления, окрашенный корпус, изготовленный под давлением, и толстая обшивка из теплоизоляционных панелей создают эстетичный вид и обеспечивают полную изоляцию, которая снижает до минимума рассеяние тепла в атмосферу.

РАЗМЕРЫ

Рис. 1



		EXA 20	EXA 27	EXA 32	EXA 40	EXA 50	EXA 60	EXA 70	EXA 80
i1		Трубопровод подачи теплоносителя в систему: 1 ½ "							
i2		Обратный трубопровод для отвода теплоносителя из системы: 1 ½ "							
i3		Дренажный трубопровод : ½ "							
Λ	мм	420	420	420	620	620	820	820	920
З	мм	105	105	105	105	105	125	125	125
Ø	мм	130	130	130	130	180	180	180	180



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		EXA 20	EXA 25	EXA 30	EXA 40	EXA 50	EXA 60	EXA 70	EXA 80
Полезная тепловая мощность	кВт	20,9	30,6	34,9	46,5	58,1	69,8	81,4	93,3
	ккал/час	17974	26316	30014	39990	49966	60028	70004	80238
Теплопроизводительность топки	кВт	23,25	34	38,6	51,4	64,1	77,2	89,7	103,2
	ккал/час	19995	29240	33196	44204	55126	66392	77142	88752
Полезная производительность, регулируемая до	кВт	15,1	24,3	24,4	32,5	40,5	48,8	57	73,2
	ккал/час	13000	20900	21000	28000	34800	42000	49000	63000
Количество секций		2	3	3	4	5	6	7	8
Количество воды	л	11	14	14	17	20	23	26	29
Длина камеры сгорания	мм	286	386	386	486	586	686	786	886
Размеры камеры сгорания	мм	260×310	260×310	260×310	260×310	260×310	260×310	260×310	260×310
Рабочее давление	бар	4	4	4	4	4	4	4	4
Потери давления в камере сгорания	мбар	0,12	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	0,18	0,20
Объем камеры сгорания	л	12,09	20,15	20,15	28,21	36,27	52,39	60,45	68,51
Вес корпуса	кг	80	105	107	130	155	180	205	230
Температура отход. газов	°C	210	210	210	210	210	210	210	210
Диаметр дымохода	Ø	130	130	130	130	180	180	180	180
Потребление топлива	кг / м³/час	1,96/2,3	2,86/3,4	3,25/3,8	4,33/5,15	5,4/6,4	6,5/7,7	7,56/9	8,7/10,3
Регулировка температуры нагрева	°C	0 / 80	0 / 80	0 / 80	0 / 80	0 / 80	0 / 80	0 / 80	0 / 80
Топливо		газ/дизтопл	газ/дизтопл	газ/дизтопл	газ/дизтопл	газ/дизтопл	газ/дизтопл	газ/дизтопл	газ/дизтопл

Примечание: Максимальная рабочая температура теплоносителя — 90°C.
Минимальная рабочая температура теплоносителя — 45°C.



ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛА EXA




Рис. 2

- | | |
|--|---|
| 1 Предохранительный термостат | 4 Регулировка температуры теплоносителя |
| 2 Селекторный переключатель режимов | 5 Термометр |
| 3 Индикаторная лампочка режима ON/OFF (вкл./выкл.) | |




Рис. 3



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hgc@nt-rt.ru || сайт: <https://lamborghini.nt-rt.ru/>