

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://lamborghini.nt-rt.ru/> || hgc@nt-rt.ru

Комплектующие для дизельных горелок



Артикул	Описание	Горелки
Z308028180	Комплект электронного трехступенчатого регулятора напряжения	LMB LO 3 ST

Комплектующие для газовых горелок



Комплект для контроля герметичности
 Контроль внутренней уплотнительной прокладки газового клапана. Соединительный электрический кабель.

Артикул	Описание	Горелки
Z308017010	Комплект для контроля герметичности С.Т.	Все газовые горелки EM, PM, EM LN*

* За исключением моделей EM 3-E (D1-D2), EM 6-E (D1-D2) и LMB G



Комплект реле давления для контроля герметичности
 Реле давления для контроля давления газа, зависящего от контроля герметичности газового клапана. Соединительный электрический кабель.

Артикул	Описание	Горелки
Z308027270	Комплект реле давления для контроля герметичности клапанов	Все LMB G с рампой типа "K"
Z308027300	Комплект реле давления для контроля герметичности клапанов	Все LMB G с рампой типа "S"



Компенсатор
 Антивибрационная муфта из н/ж стали и перекрывающий шаровой кран. Соединительный фитинг

Артикул	Описание	Горелки
Z308004890	Компенсатор для горелок Ø 3/4"	EM 3-E (D1-D2-D3) - EM 4 LN EM 6-E (D1-D2-D3) - EM 7 LN - EM 9-E (D2-D3) - EM 9/2-E (D3) EM 12-E (D3) - EM 12/L-E (D3) - EM 13 LN - EM 18-E (D3) EM 18/L-E (D3) EM 18/2-E (D3) EM 35-E (D4) EM 40/2-E (D4) EM 40/M-E (D5)
Z308004900	Компенсатор для горелок Ø 1"	EM 12/-E (D6) EM 12/L-E (D6) EM 16-E (D3-D4) EM 16/2-E (D3-D4) EM 16/M-E (D4) EM 18-E (D6) EM 18/L-E (D6) EM 18/2-E (D6) EM 21 LN/PR EM 26-E (D3-D4-D6) EM 26/2-E (D3-D4-D6) EM 26/M-E (D4-D5-D7) LMB G 300 LMB G 450 LMB G 700 K 1"
Z308004910	Компенсатор для горелок Ø 1 1/2"	EM 35-E (D7) EM 35.1 LN/PR EM 40/2-E (D7) EM 40/M-E (D4-D7) EM 42 LN/PR EM 49 LN/PR LMB G 700 K 1 1/2" LMB G 1000 S 1 1/2" LMB G 1300 S 1 1/2" LMB G 2000 S 1 1/2"
Z308004930	Компенсатор для горелок Ø 2"	LMB G 1000 K 2" LMB G 1300 K 2" LMB G 1300 S 2" LMB G 2000 K 2" LMB G 2000 S 2"



Комплект узла комплектующих с фильтром

Фильтр со штуцером отбора давления. Антивибрационная муфта из н/ж стали и перекрывающий шаровой кран. Соединение из 3 элементов.

Артикул	Описание	Горелки
Z308004920	Компенсатор с фильтром для горелок DN 65	310 PM/M-E (F8) 430 PM/M-E (F8) LMB G 2000 S DN 65
Z308004940	Компенсатор с фильтром для горелок DN 80	310 PM/M-E (F9) 430 PM/M-E (F9)
Z308004950	Компенсатор с фильтром для горелок DN 100	310 PM/M-E (F10) - 430 PM/M-E (F10)



Артикул	Описание	Горелки
Z308019370	Комплект для звукоизоляции	310 PM/M-E 430 PM/M-E



Артикул	Описание	Горелки
Z308025490	Комплект для перехода с метана на сжиженный газ	EM 26-E EM 26/2-E EM 26/M-E



Артикул	Описание	Горелки
Z308025380	Комплект для перехода с метана на сжиженный газ	EM 26-E EM 26/2-E EM 26/M-E

Артикул	Описание	Горелки
Z308028720	Комплект для перехода с метана на сжиженный газ	LMB G 700
Z308028730	Комплект для перехода с метана на сжиженный газ	LMB G 700 BL
Z308028360	Комплект для перехода с метана на сжиженный газ	LMB G 1000 BC
Z308028370	Комплект для перехода с метана на сжиженный газ	LMB G 1000 BL
Z308028380	Комплект для перехода с метана на сжиженный газ	LMB G 1300
Z308028390	Комплект для перехода с метана на сжиженный газ	LMB G 2000

Комплектующие для электронной модуляции всех прогрессивных двухступенчатых горелок



Комплект модуляции по температуре для прогрессивных горелок

Регулировочный блок RWF и температурный датчик

Артикул	Описание	Горелки
Z308013161	Комплект модуляции температуры 0-130°C *	
Z308013171	Комплект модуляции температуры 150-450°C **	

* Рекомендуется для традиционных котлов.

** Рекомендуется для котлов с перегретой водой и диатермическим маслом.



Комплект модуляции по давлению для прогрессивных горелок

Регулировочный блок RWF с датчиком давления

Артикул	Описание	Горелки
Z308013131	Комплект модуляции давления 0-4 бар	
Z308013141	Комплект модуляции давления 0-10 бар	
Z308013151	Комплект модуляции давления 0-25 бар	

Рекомендуются для паровых котлов

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тумень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://lamborghini.nt-rt.ru/> || hgc@nt-rt.ru